

Οδηγίες αντιγραφής για το Τηλεχειριστήριο G1-C

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πάντα αντιγράψτε κωδικό στα τηλεχειριστήρια

Το τηλεχειριστήριο δέχεται ταυτόχρονα 4 κανάλια με αντιγραφή από άλλο τηλεχειριστήριο σταθερού κωδικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν επιχειρήσετε αντιγραφή τότε όλες οι προηγούμενες καταχωρήσεις **διαγράφονται** άμεσα!

Για εισαγωγή στην λειτουργία αντιγραφής:

1. Πιέστε το A+B ταυτόχρονα μέχρι να αναβοσβήσει 3 φορές το ενδεικτικό LED
2. Αφήστε ΜΟΝΟ το πλήκτρο **B** και πατήστε το πλήκτρο **B** ξανά 3 φορές. Το LED αναβοσβήνει.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο όποιο πλήκτρο θέλετε να δεχτεί τον νέο κωδικό.
4. Το LED τώρα πρέπει να είναι σβηστό. Ακουμπήστε το παλιό τηλ/ριο στην πλάτη του G1-C και πατήστε το πλήκτρο από το παλιό που θέλετε να αντιγράψετε στο G1-C
5. Μόλις το LED από το G1-C ανάψει **σταθερά**, η αντιγραφή στο πλήκτρο αυτό έχει ολοκληρωθεί. Αφήστε τα πλήκτρα
6. Μπορείτε να αντιγράψετε αν θέλετε και σε άλλο πλήκτρο (μέχρι 4). Αλλιώς η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί
7. Τα πλήκτρα που δεν έχουν αποθηκεύσει κάποιο κωδικό δεν θα εκπέμπουν και θα αναμένουν αντιγραφή (βήμα 3 και εξής)