

Τηλεχειριστήρια G5 και G6/ 433,92MHz

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πάντα προγραμματίστε κάποιο κωδικό στα τηλεχειριστήρια

Το τηλεχειριστήριο δέχεται έως 4 κανάλια με αντιγραφή από άλλο τηλεχειριστήριο σταθερού κωδικού.

Για εισαγωγή στην λειτουργία αντιγραφής:

1. Πιέστε το 1+2 ή A+B ταυτόχρονα για 15 δευτερόλεπτα. Μόλις το ενδεικτικό LED ανάψει χειριστήριο είναι σε κατάσταση αντιγραφής και θα παραμείνει μέχρι να εγγραφούν κωδικοί και στα 4 πλήκτρα ή να βγείτε με το βήμα 8 (βλ. παρακάτω)
2. Αφήστε τα πλήκτρα 1 και 2.
3. Πατήστε και **κρατήστε** πατημένο όποιο πλήκτρο θέλετε να δεχτεί τον κωδικό.
4. Το LED τώρα πρέπει να είναι σβηστό. Πλησιάστε το παλιό τηλ/ριο στην κεραία του G5 και πατήστε το πλήκτρο του.
5. Μόλις το LED από το G5 ανάψει, η αντιγραφή έχει ολοκληρωθεί. Αφήστε τα πλήκτρα.
6. Μπορείτε να αντιγράψετε και σε άλλο πλήκτρο (μέχρι 4).
7. Για να σταματήσετε την διαδικασία αντιγραφής οποιαδήποτε στιγμή πιέστε το 3+4 ή C+D ταυτόχρονα.

Μόλις ανάψει το LED εκ νέου, το τηλεχειριστήριο έχει βγει από την κατάσταση αντιγραφής.