

Remote Control Multi-12

433.92MHz-SAW Resonator

Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Το MULTI-12 είναι ένα 12-κάναλο τηλεχειριστήριο, κατασκευασμένο με τεχνολογία SMT. Μπορεί να προγραμματιστεί με αυτό-ματο τρόπο ή ανεξάρτητα σε κάθε ένα από τα πλήκτρα του. Η έξοδος της κεραίας παρέχεται σε βύσμα BNC και έτσι μπορεί να συνδεθεί οποιαδήποτε άλλη κεραία θέλετε πλην της παρεχόμενης (50 Ωμ).

1. Διαδικασία καταχώρησης νέου κωδικού (Αυτόματα)

Για να καταχωρίσετε έναν νέο κωδικό στο MULTI-12 **αυτόματα**:

1. Πατάτε τα πλήκτρα [3]+[6]+[7]+[10] ταυτόχρονα. Σημειώστε ότι το πλήκτρο [10] υπονοεί τον αριθμό 0. Αφού βεβαιωθείτε ότι το LED αναβοσβήνει, αφήνετε τα πλήκτρα.
2. Πληκτρολογείτε [1], [2], [1], [2], **περιμένοντας** κάθε φορά να σβήσει το LED πριν να πληκτρολογήσετε το επόμενο ψηφίο.
3. Ακολουθώσ κάποιον πενταψήφιο αριθμό με πρώτο ψηφίο το [10] **και μέχρι** 4095 δηλαδή τα πλήκτρα [10], [4], [10], [9], [6], αφού το [10] παίζει τον ρόλο του 0. Π.χ. [10], [1], [2], [10], [5] και μετά το πλήκτρο [1]. Τότε το πλήκτρο [1] θα πάρει τον κωδικό 01205, το πλήκτρο [2] τον κωδικό 01206 κλπ έως το πλήκτρο [12] που θα πάρει τον κωδικό 01216. Εδώ τελείωσε ο αυτόματος προγραμματισμός.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα να περιμένετε να σβήσει το LED πριν την επόμενη πληκτρολόγηση!

2. Διαδικασία καταχώρησης νέου κωδικού ξεχωριστά σε κάθε πλήκτρο.

Για να καταχωρίσετε έναν νέο κωδικό σε κάποιο πλήκτρο στο MULTI-12:

1. Πατάτε τα πλήκτρα [3]+[6]+[7]+[10] ταυτόχρονα. Σημειώστε ότι το πλήκτρο [10] υπονοεί τον αριθμό 0. Αφού βεβαιωθείτε ότι το LED αναβοσβήνει, αφήνετε τα πλήκτρα.
2. Πληκτρολογείτε [1], [2], [1], [2], και κάποιον πενταψήφιο αριθμό π.χ. [10], [1], [2], [3], [4] και μετά το πλήκτρο στο οποίο θα αποθηκευτεί ο πενταψήφιος αριθμός, π.χ. [4].

Τότε το πλήκτρο [4] θα πάρει τον κωδικό 01234. Εδώ τελείωσε ο χειροκίνητος προγραμματισμός.

Αν θέλετε να προγραμματίσετε και άλλο πλήκτρο, επαναλαμβάνετε την διαδικασία από την αρχή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα να περιμένετε να σβήσει το LED πριν την επόμενη πληκτρολόγηση!

Το τηλεχειριστήριο MULTI-12 λειτουργεί με μια μπαταρία 9V και θα πρέπει ακόμα και αν δεν το χρησιμοποιείτε συχνά να την αλλάζετε τουλάχιστον κάθε χρόνο. Αν παρατηρήσετε ότι η εμβέλειά του μειώνετε, πρέπει το συντομότερο να αντικαταστήσετε την μπαταρία με νέα.